

Esquema de Montagem

- Para sua maior comodidade, incluímos em nossos esquemas de montagem, a relação de componentes, ferragens e acessórios com as respectivas quantidades.
- Verifique antes de iniciar a montagem e caso ocorra alguma dúvida, entre em contato com o nosso setor de atendimento ao cliente.
- Teremos enorme prazer em auxiliá-lo.
- Em caso de assistência indicar o código do produto, código da cor e o código da peça danificada.

PRODUTO CABECEIRA CAMA JUVENIL COM NICHOS	CÓDIGO 2012102
--	--------------------------

Referência 720 TxDakota/TxBco	Referência 723 TxRavello/TxBco	Referência 710 TxEssence/Brown	(TAMANHO) - DESCRIÇÃO - (QUANTIDADE)
210221/112	210221/113	210221/114	1210 X 605 X 15 - CABECEIRA CAMA SUPERIOR - 01
210224/112	210224/113	210224/114	1198 X 085 X 15 - TRAVAMENTO VERTICAL - 02
210222/505	210222/505	210222/109	0900 X 215 X 15 - LATERAL DIREITA NICHOS - 01
210226/505	210226/505	210226/109	0900 X 215 X 15 - LATERAL ESQUERDA NICHOS - 01
210223/505	210223/505	210223/109	0250 X 215 X 15 - CHAPEU/PRATEL/BASE NICHOS - 03
210225/112	210225/113	210225/114	1008 X 085 X 15 - TRAVAMENTO HORIZONTAL - 02
210227/112	210227/113	210227/114	1210 X 605 X 15 - CABECEIRA CAMA INFERIOR - 01
210228/999	210228/999	210228/999	0700 X 060 X 15 - VISTA PAREDE MDF - 02

CÓD. - DESCRIÇÃO	QTDE
A 320004 - PREGO 08x08	02
B 32005 - PARAFUSO 4,0x45 CH	14
C 32050 - PARAFUSO 3,5x25 CH	50
D 37016 - SAPATA	02
E 45000 - CAVILHA 06MM	12
F 32013 - PARAFUSO 6,0x60 CH	02
G 37012 - BUCHA FIXAÇÃO M3 8MM	02

Dimensões do Produto
Largura: 1210 mm
Altura: 1210 mm
Profundidade: 245 mm

CORES
CÓD. DESCRIÇÃO
720-TxDakotal/TxBranco
710-TxEssence/Brown
723-TxRavello/TxBranco

Fone:(43) 3274-8600 Fax (43) 3274-8601
 Fone:(Assistência Técnica) 0800 707 2455
 Rua: Gaturamo Bandeira 145 - Pq Industrial 2
 CEP: 86703-290 Arapongas - Paraná
 E-Mail: aramoveis@aramoveis.com.br
 www.aramoveis.com.br

aramoveis

Depósito Guarulhos-SP
 Rua: Junqueiro, N° 298 CEP: 07210-130
 Jardim Araçongas (Estrada velha de São Miguel)
 Fone:(11) 4803-4691
 Fone:(11) 4803-4697
 Whats: (43) 99914-0493
 aramoveissp@aramoveis.com.br

ATENÇÃO: Cavilha e Parafusos estão desenhados em tamanho real para conferência.

1º Passo

- Fixar as peças 210223 na peça 210222, usando cavilha(E) e parafuso 4,0x45(B).
- Fixar a peça 210226 nas peças 210223, usando cavilha(E) e parafuso 4,0x45(B).

2º Passo

- Fixar o nicho montado na cabeceira usando parafuso 4,0x45(B).

3º Passo

- Fixar as peças 210224, 210225, juntando as peças 210221 e 210227, usando parafuso 3,5x25(C).
- Fixar 1 peça 210228, na peça 210221, usando parafuso 3,5x25(C)
- Fixar 1 peça 210228, na parede usando bucha Fixação(G) e parafuso 60x60(F).
- Fixar as sapatas na peça 210227 usando prego 08x08(A).



ASPECTO FINAL

2012102
 Pág 01 / 01